

# DAVINCI®



[davincivaporizer.com](http://davincivaporizer.com)



**MIQRO C**

**INHALADOR DE HIERBAS PREMIUM**



Built Responsibly Since 2012



**GRACIAS**

por ser parte de la familia DAVINCI

Para conocer y activar tu garantía de 5 años,  
registra tu dispositivo en:  
[www.davincivaporizer.com/product-registration](http://www.davincivaporizer.com/product-registration)



## EXPLORA MIQRO C

- Compra accesorios para MIQRO C
- Explora videos de "Cómo Hacer" de MIQRO C
- Registra tu MIQRO C
- Lee los manuales internacionales para propietarios de MIQRO C
- Contacta al servicio de atención al cliente Sigue a DaVinci en redes sociales



## ¡BIENVENIDO A LA FAMILIA DAVINCI!

### CLEAN FIRST® TECHNOLOGY

DaVinci promete construir con los componentes más limpios. No se utilizan metales ni plásticos en nuestro conducto de aire sellado de zirconia/vidrio, proporcionando pureza al cono.

[www.davincivaporizer.com/product-registration](http://www.davincivaporizer.com/product-registration)



## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

DaVinci garantiza el MIQRO C (no sus accesorios) contra defectos de materiales y mano de obra bajo un uso normal por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra minorista por parte del comprador final original, con comprobante de compra. Si surge un defecto físico y se recibe un reclamo dentro del período de garantía, a su elección y en la medida permitida por la ley, DaVinci:

- (1) Reparará el defecto del producto, o
- (2) Sustituirá el producto por uno nuevo o por un producto funcionalmente equivalente.

El cliente es responsable de cubrir los costos de envío para recibir el soporte de garantía. La garantía limitada no cubre la degradación normal del rendimiento de los materiales, el desgaste de bisagras, boquilla o la negligencia en seguir las instrucciones de limpieza.

Para más detalles sobre la garantía, visita:  
[davincivaporizer.com/warranty-information](http://davincivaporizer.com/warranty-information)

## AVISO LEGAL

DaVinci no se responsabiliza por ningún daño y/o lesión causados por el uso, mal uso o manejo indebido del producto o de las baterías recargables.

El MIQRO C no es un dispositivo médico y no está regulado por la FDA. Todos los diagnósticos médicos deben tratarse según lo indicado por un médico.

Este dispositivo está destinado a ser usado con fines de aromaterapia de acuerdo con las leyes locales.

## KNOW YOUR MIQRO C

- 1 Mouthpiece
- 2 Zirconia Vapor Path
- 3 18350 Battery
- 4 Onboard Pick Tool
- 5 LED Display
- 6 Control Button
- 7 "Pearl" Zirconia Adjustable Spacer
- 8 Glass Lined Ceramic Oven Access



## WARNING

Aquí tienes la traducción al español del texto de la imagen:  
No utilices el MIQRO C si parece estar dañado, roto o si funciona de manera inusual.

Esta unidad contiene componentes calientes. Usa extrema precaución para evitar quemaduras.

Mantén tu MIQRO C fuera del alcance de niños y mascotas. No lo sumerjas en líquidos.

Usa únicamente baterías aprobadas por DaVinci en el MIQRO C.

Este producto contiene baterías de iones de litio. Todas las baterías recargables tienen riesgos inherentes bajo cualquier circunstancia. Usa precaución con las baterías de iones de litio, ya que tienen características de carga peligrosas y se sabe que pueden explotar o incendiarse si se manejan incorrectamente.

El consumidor asume toda la responsabilidad por el cuidado adecuado del dispositivo y la batería. DaVinci no se hace responsable de ningún daño y/o lesión causados por el uso, mal uso o mal manejo del producto o de las baterías recargables.

## LIMPIEZA

Para mantener tu MIQRO C funcionando de manera óptima, recomendamos que todas las partes que entren en contacto con el vapor se limpien regularmente. Remoja la boquilla, el adaptador de herramienta de agua de 10 mm y el conducto de vapor en alcohol isopropílico al 70% o más según sea necesario y finaliza con un enjuague con agua. Para las partes no removibles, utiliza un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico al 70% o más para limpiar.

No sumerjas el dispositivo en líquido. No utilices materiales abrasivos para limpiar el dispositivo, el horno o el conducto de vapor, ya que podría dañarse.

## WHAT'S IN THE BOX

- 1x DaVinci MIQRO C
- 1x 18350 mAh Battery
- 1x Mouthpiece (Silicone)
- 1x 10MM Water Tool Adapter (Silicone)
- 1x Pearl Post
- 1x Pearl Gasket
- 1x 3-Ft Braided Nylon Type C Charging Cable
- 1x Extra Pick Tool
- 3x Alcohol Cleaning Wipes
- 2x DaVinci Stickers
- 1x Owners Manual
- 1x Customer Support & Registration Card

## EMPEZANDO

Abra la tapa inferior del MIQRO C para revelar el horno de cerámica con revestimiento de vidrio.

Empaque firmemente para obtener el máximo vapor.

Cierre la tapa inferior para que la perla compacte firmemente la hierba.



## HERRAMIENTA DE RECOGIDA A BORDO

Ubicada debajo de la tapa superior y a lo largo de la pared interna. La herramienta de recogida se utiliza para:

- Retirar el conducto de vapor.
- Revolver y compactar hierbas.
- Retirar las cápsulas de dosificación MIQRO.
- Eliminar cualquier partícula obstruida.



## BOQUILLA / ADAPTADOR DE AGUA DE 10MM

Tu MIQRO C viene equipado con una boquilla para un uso discreto e higiénico. Para usar con sistemas de filtración de agua, retira la boquilla y reemplázala con el adaptador de agua de 10 mm.



## ENCENDER/APAGAR

Haz clic en el botón de control 5 veces, dentro de 3 segundos, para encender.

Haz clic 5 veces, dentro de 3 segundos, para apagar.



## SMART PATH™ MODE

Smart Paths™ son experiencias de temperatura preestablecidas que aumentarán gradualmente la temperatura durante una sesión de 5 minutos.

Navega a través de los Smart Paths™ presionando el botón de control 3 veces.



## CONDUCTO DE VAPOR

El Conducto de Vapor de Zirconia ayuda a enfriar el vapor y es desmontable para facilitar su limpieza.

Utiliza la Herramienta de Recogida para retirar el Conducto de Vapor.



## PERLA

Gira la perla para aumentar o reducir el volumen de la cámara del horno hasta un 40%.

Para incrementar la densidad del vapor, ajusta la perla para garantizar un horno compactado firmemente.



Start temp 410°F / 210°C  
End temp 430° / 221°C



Start temp 390°F / 199°C  
End temp 410° / 210°C



Start temp 370°F / 188°C  
End temp 390° / 199°C



Start temp 350°F / 176°C  
End temp 370° / 188°C



MIQRO C shown in  
Smart Path™ 3



## MODO SIGILOSO

Para ajustar el brillo de la pantalla LED, mantén presionado el botón de control.

Suelta el botón de control cuando alcances el brillo deseado.



## ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA

La batería de iones de litio MIQRO C 18350 puede incendiarse si se maneja de forma inadecuada.

Para evitar explosiones, incendios, lesiones graves, daños al medio ambiente, cortocircuitos o malfuncionamientos, siga estas pautas:

Siempre guarde las baterías sueltas en una funda protectora.

Nunca lleve baterías sueltas sin protección en su cuerpo.

No las use si el envoltorio de la batería está dañado.

No las use si hay señales de corrosión.

No desarme ni provoque un cortocircuito.

No almacene su MIQRO C o la batería cerca de fuentes de calor.

No use su MIQRO C si está inusualmente caliente al tacto.

Use únicamente la batería DaVinci de tipo 18350 con parte superior plana.

Siempre deseche las baterías de iones de litio de acuerdo con los requisitos locales.

Nunca deseche una batería de iones de litio en el fuego.

DaVinci no se hace responsable de ningún daño o lesión causados por el uso, mal uso o manejo indebido de baterías recargables.



MIQRO C shown with removable 18350 battery

## EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA / CARGA EXTERNA

La batería recargable de iones de litio 18350 con parte superior plana puede extraerse del dispositivo.

Para retirar la batería, abre la tapa superior y desbloquea el compartimento de la batería.

La batería puede cargarse con un cargador externo cuando se retira del dispositivo.

Tiempo de carga: 30-60 minutos.

## VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Para verificar la vida útil de la batería, presiona el botón de control una vez.

4 luces | 100% de batería

3 luces | 75% de batería

2 luces | 50% de batería

1 luz | 25% de batería



x1

El MIQRO C vibrará cuando quede el 10% de batería.



## RESTAURACIÓN DE FÁBRICA

El MIQRO C puede ser restaurado a la configuración de fábrica.

Con el dispositivo apagado, mantén presionado el botón de control durante 10 segundos.



## CARGA

Cuando la batería aún está en el dispositivo, usa el cable USB tipo C proporcionado para cargar. El MIQRO C está equipado con carga de paso directo, por lo que puedes usarlo mientras se carga.

En modo de paso directo, la velocidad de carga se reduce a 300 mA para proteger el dispositivo del sobrecalentamiento.

Cuando no está en modo de paso directo, la velocidad de carga predeterminada es de 900 mA.

Tiempo de carga: 90 minutos.



MIQRO C shown USB Type C Charging Cable inserted into device